Обновление прошивки лайтхаусов

12.11.2026 15:12:17

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	10:38:31, Втр 16 Июл, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

В SteamVR на пиктограмме лайтхауса появилась буква "i в кружке".

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

Для улучшения качества работы оборудования, рекомендуется иметь актуальную прошивку.
- Выбираем для себя игровую машину, на которой вы будите обновлять лайтхаус.

- Переводим эту машину в Support Mode.
- Через удалённое соединение, выбрать какой лайтхаус вы будете обновлять, и обязательно запомнить его канал, указанный в всплывающем окне (по этому каналу вы сможете сориентироваться, какой лайтхаус нужно будет снимать).
- Нажать правой кнопкой мыши по пиктограмме лайтхауса, который вы хотите обновить и выбрать обновить прошивку. Появиться диалоговое окно, в котором будет указываться порядок дальнейших действий. Это окно будет ожидать подключения лайтхауса для обновления.
- По наименованию канала необходимо найти тот лайтхаус,
- Демонтировать лайтхаус;
- Включить в розетку блок питания лайтхауса ближе к выбранной игровой машине. Также нужен кабель USB, который можно взять от зарядок для контроллеров. Этот USB подключаем к игровой машине, зажимаем кнопку выбора канала на задней панели лайтхауса (она там одна) и вставляем штекер питания. При таком сете, лайтхаус заработает в режиме носителя, благодаря чего SteamVR и закачает новое обновление.

После обновления, можно устанавливать лайтхаус на место. После обновления необходимо сделать калибровку.