# Обновление прошивки контроллеров и лайтхаусов

12.11.2026 15:11:52

**Печать статьи FAQ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Категория:** | PlayVR::Administrators (RU) | **Голоса:** | 0 |
| **Состояние:** | общедоступное (всем) | **Результат:** | 0.00 % |
| **Язык:** | ru | **Последнее обновление:** | 10:38:22, Втр 16 Июл, 2019 г. |

***Симптомы (общедоступное)***

***Проблема (общедоступное)***

***Решение (общедоступное)***

Обновление встроенного ПО лайтхаусов с помощью кабельного подключения 1. На компьютере откройте приложение SteamVR.
2. При появлении значка  наведите на него курсор. Проверьте актуальность версии встроенного ПО. Если версия устарела, нажмите Обновить встроенное ПО базовой станции.
3. Отсоедините базовые станции от блоков питания. Аккуратно демонтируйте базовые станции.
4. С помощью кабеля micro-USB подключите базовые станции поочередно к одному из USB-портов вашего компьютера.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Канал» на задней панели базовой станции, одновременно с этим подключите блок питания станции.

После обнаружения базовой станции приложением SteamVR обновление встроенного ПО начнется автоматически.

Предупреждение: Не отключайте кабель micro-USB или кабель питания до завершения процесса обновления. Это может вызвать программную ошибку.
После завершения обновления, нажмите Готово.
 Обновление встроенного ПО контроллера 1. На компьютере откройте приложение SteamVR.
2. При появлении значка  наведите курсор мыши на него, чтобы проверить актуальность версии встроенного ПО. Если версия устарела, нажмите Обновить встроенное ПО контроллера.
3. С помощью кабеля micro-USB подключите контроллеры поочередно к одному из USB-портов вашего компьютера.

После обнаружения контроллера приложением SteamVR обновление встроенного ПО начнется автоматически.

Предупреждение: Не отключайте кабель micro-USB до завершения процесса обновления. Это может вызвать программную ошибку.
4. После завершения обновления, нажмите Готово.