Контроллеры горят синим

13.11.2026 16:11:09

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	10:38:03, Втр 16 Июл, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

- Контроллеры горят синим

Проблема (общедоступное)

- Контроллеры не привязаны к шлему

Решение (общедоступное)

Если контроллеры не отображается в шлеме, у администратора есть два способа их привязать:
- Первый способ:
- Выбрать "Игровые машины";
- Выбрать игровую машину и в меню выбрать "(ВКЛ) ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА",
- Нажать и держать две кнопки и одновременно, пока синий индикатор не начнёт мигать. Дождаться пока индикатор не загорится зелёным.
- Выбрать "(ВЫКЛ) ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА".

- Второй способ:
- Открыть SteamVR на целевой машине;
- Правой кнопкой мыши нажать по серой иконке контроллера, в контекстном меню выбрать "Привязать контроллер".
- Нажать и держать две кнопки и одновременно, пока синий индикатор не начнёт мигать. Дождаться пока индикатор не загорится зелёным.