VR One не включается

12.11.2026 15:11:46

Печать статьи FAQ

Категория:	Polygon::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	14:04:28, Чтв 23 Май, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

После замены аккумуляторов VR One выключился и вы нажимаете на кнопку питания рюкзака и ничего не происходит, индикаторы не загораются

Проблема (общедоступное)

Техническая особенность оборудования. Иногда для включения рюкзака необходимо, чтоб он был подключен к сети, даже если аккумуляторы полны.

Решение (общедоступное)

- Подключите VROne к сети и повторите попытку
- Если рюкзак все так же не работает, свяжитесь с технической поддержкой